



## **Une même batterie pour tous les appareils : c'est enfin possible**

Quand on a plusieurs appareils de bricolage et de jardinage, cela peut devenir un vrai casse tête entre les différentes batteries et chargeurs ! Chaque marque possède sa propre norme de batterie et les chargeurs sont bien souvent différents en terme de puissance ou même de connectiques.

Aujourd'hui, nous vous présentons une solution révolutionnaire proposée par Einhell, une marque allemande d'appareils électroportatifs en bricolage et jardinage. C'est l'un des leaders dans le développement de solutions destinées aux particuliers comme aux artisans. Une marque de confiance que nous commercialisons depuis des années.

### **Power X-Change : une gamme de nombreux outils électroportatifs autour d'une seule batterie**

La force de la gamme Power X-Change est que l'on peut avoir plusieurs appareils et utiliser la même batterie avec chacun d'eux ! Perçuses-visseuses, meuleuse, scie-sauteuse, scie-sabre, marteau perforateur, multi-ponceuse, tronçonneuse, taille-haie, souffleur, débroussailleuse, mais aussi lampes et radio, ... et même tondeuse à gazon : on peut tout faire avec la même batterie mais aussi avec le même chargeur. Plus de risque de s'embrouiller les pinces entre les divers câbles et accus : vous passez d'un appareil à l'autre en un tour de main en y connectant la même batterie. Et vous faites en même temps de grosses économies en évitant d'acheter une batterie pour chaque appareil.

**POWER X CHANGE**



**UNE BATTERIE POUR TOUS.**  
UN SYSTÈME DE BATTERIES ASTUCIEUX POUR  
LE JARDIN ET L'ATELIER.



Grâce à une technologie innovante d'accumulation-avancement de charge optimisé, le temps de charge est considérablement réduit : par exemple, la batterie 1,5 Ah se recharge en 30 minutes !

Le système actif de gestion de la batterie ABS Einhell fixe la tendance dans le domaine de la sécurité. Ainsi, la température, les flux et la tension sont contrôlés en permanence pour chacune des cellules qui composent la batterie : c'est la sécurité absolue. L'avancement de charge optimisé protège les batteries Power X-Change et prolonge leur durée de vie.

## Comment démarrer avec Power X-Change pour faire des économies ?

Pour démarrer, vous achetez un kit comprenant un appareil, une batterie et un chargeur.

Les prochains outils électroportatifs et de jardin pourront être achetés sans batterie et sans chargeur, ce qui représente une économie lors de chaque achat. Il existe des batteries 18V de

différentes capacités selon la durée d'utilisation que vous souhaitez, en fonction de chaque outil : 1.5 Ah, 2.0 Ah, 3.0 Ah, 4.0 Ah, 5.2 Ah. Vous pouvez donc acquérir une batterie supplémentaire pour être sûr de ne jamais être à court d'énergie.

## Besoin d'un conseil, d'un essai ?

Passez nous rencontrer en magasin, nos spécialistes se feront un plaisir de vous présenter la gamme Power X-Change d'Einhell et de vous proposer un essai en magasin.

### Si vous souhaitez davantage d'informations, n'hésitez pas à :

- Contacter par mail nos conseillers via le formulaire de contact : <http://batiland.fr/Contact>
- Vous rendre dans votre Bâtiland le plus proche et discuter avec nos experts, ou les contacter par téléphone : <http://batiland.fr/Trouver-mon-batiland>